

























Block	Τι κάνει
	Κίνηση εμπρός για <TIME> δευτερόλεπτα
	Κίνηση όπισθεν για <TIME> δευτερόλεπτα
	Στροφή αριστερά για <TIME> δευτερόλεπτα
	Στροφή δεξιά για <TIME> δευτερόλεπτα
	Κίνηση εμπρός
	Κίνηση εμπρός όσο υπάρχει φως στην αριστερή πλευρά
	Κίνηση εμπρός όσο υπάρχει φως στην δεξιά πλευρά
	Κίνηση εμπρός όσο η επιφάνεια είναι λευκή








Block	Τι κάνει
	Κίνηση εμπρός όσο η επιφάνεια είναι μαύρη
	Κίνηση όπισθεν
	Κίνηση όπισθεν όσο υπάρχει φως στην αριστερή πλευρά
	Κίνηση όπισθεν όσο υπάρχει φως στην δεξιά πλευρά
	Κίνηση όπισθεν όσο η επιφάνεια είναι λευκή
	Κίνηση όπισθεν όσο η επιφάνεια είναι μαύρη
	Στροφή αριστερά
	Στροφή αριστερά όσο υπάρχει φως στην αριστερή πλευρά








Block	Τι κάνει
	<p>Στροφή αριστερά όσο υπάρχει φως στην δεξιά πλευρά</p>
	<p>Στροφή αριστερά όσο η επιφάνεια είναι λευκή</p>
	<p>Στροφή αριστερά όσο η επιφάνεια είναι μαύρη</p>
	<p>Στροφή δεξιά</p>
	<p>Στροφή δεξιά όσο υπάρχει φως στην αριστερή πλευρά</p>
	<p>Στροφή δεξιά όσο υπάρχει φως στην δεξιά πλευρά</p>
	<p>Στροφή δεξιά όσο η επιφάνεια είναι λευκή</p>
	<p>Στροφή δεξιά όσο η επιφάνεια είναι μαύρη</p>

Block	Τι κάνει
	Τερματισμός κίνησης
	Κίνηση επί της γραμμής για <TIME> δευτερόλεπτα
	Κίνηση επί της γραμμής μέχρι την ανίχνευση εμποδίου
	Κίνηση επί της γραμμής συνεχώς
	Θέσε την ταχύτητα κίνησης στην αργή
	Θέσε την ταχύτητα κίνησης στην κανονική
	Θέσε την ταχύτητα κίνησης στην γρήγορη









Block	Τι κάνει
	Άναμμα και των δύο LEDs
	Άναμμα του δεξιού LED
	Άναμμα του αριστερού LED
	Κλείσιμο και των δύο LEDs
	Κλείσιμο του δεξιού LED
	Κλείσιμο του αριστερού LED
	Μπιπ









Block	Τι κάνει
	Παίξε ολόκληρη ΝΤΟ
	Παίξε ολόκληρη ΣΙ
	Παίξε ολόκληρη Λα
	Παίξε ολόκληρη Σολ
	Παίξε ολόκληρη Φα
	Παίξε ολόκληρη Μι
	Παίξε ολόκληρη Ρε

Block	Τι κάνει
	Παίξε ολόκληρη μεσαία ΝΤΟ
	Παίξε ολόκληρη χαμηλή ΣΙ
	Παίξε μισή ΝΤΟ
	Παίξε μισή ΣΙ
	Παίξε μισή ΛΑ
	Παίξε μισή ΣΟΛ
	Παίξε μισή ΦΑ

Block	Τι κάνει
	Παίξε μισή ΜΙ
	Παίξε μισή ΡΕ
	ΠΑΙΞΕ μισή μεσαία ΝΤΟ
	Παίξε μισή χαμηλή ΣΙ
	Παίξε ένα τέταρτο ΝΤΟ
	Παίξε ένα τέταρτο ΣΙ
	Παίξε ένα τέταρτο ΛΑ



Block	Τι κάνει
	Παίξε ένα τέταρτο ΣΟΛ
	Παίξε ένα τέταρτο ΦΑ
	Παίξε ένα τέταρτο ΜΙ
	Παίξε ένα τέταρτο ΡΕ
	Παίξε ένα τέταρτο μεσαία ΝΤΟ
	Παίξε ένα τέταρτο χαμηλή ΣΙ
	Παίξε ένα όγδοο ΝΤΟ
	Παίξε ένα όγδοο ΣΙ


Block	Τι κάνει
	Παίξε ένα όγδοο ΛΑ
	Παίξε ένα όγδοο ΣΟΛ
	Παίξε ένα όγδοο ΦΑ
	Παίξε ένα όγδοο ΜΙ
	Παίξε ένα όγδοο ΡΕ
	Παίξε ένα όγδοο μεσαία ΝΤΟ
	Παίξε ένα όγδοο χαμηλή ΣΙ
	Παίξε παύση του ολοκλήρου

Block

Τι κάνει



Παίξε παύση του μισού



Παίξε παύση του τετάρτου



Παίξε παύση του ογδού



Παίξε την επόμενη νότα σαν δίεση



Θέσε το τέμπο σε αργό








Θέσε το τέμπο σε κανονικό



Θέσε το τέμπο σε γρήγορο

Block	Τι κάνει
	Αποστολή μπλε μηνύματος
	Αποστολή ροζ μηνύματος
	Αποστολή πράσινου μηνύματος
	Αποστολή μωβ μηνύματος
	Αποστολή πορτοκαλί μηνύματος
	Αποστολή λουλακί μηνύματος











Block	Τι κάνει
	Αναμονή για <TIME> δευτερόλεπτα
	Αναμονή μέχρι να ανιχνευτεί ένα παλαμάκι
	Αναμονή μέχρι να πατηθεί το στρογγυλο κουμπί
	Αναμονή μέχρι να πατηθεί το τρίγωνο κουμπί
	Αναμονή μέχρι να ανιχνευτούν δύο παλαμάκια
	Αναμονή μέχρι να ανιχνευτεί σκούρα επιφάνεια
	Αναμονή μέχρι να ανιχνευτεί λευκή επιφάνεια
	Αναμονή μέχρι να ανιχνευτεί φως στην αριστερή πλευρά

Block	Τι κάνει
	Αναμονή μέχρι να ανιχνευτεί φως στην δεξιά πλευρά
	Αναμονή μέχρι να ανιχνευτεί εμπόδιο
	Αναμονή μέχρι να παραληφθεί το μπλε μήνυμα
	Αναμονή μέχρι να παραληφθεί το ροζ μήνυμα
	Αναμονή μέχρι να παραληφθεί το πράσινο μήνυμα
	Αναμονή μέχρι να παραληφθεί το μωβ μήνυμα
	Αναμονή μέχρι να παραληφθεί το πορτοκαλί μήνυμα
	Αναμονή μέχρι να παραληφθεί το λουλακί μήνυμα

Block	Τι κάνει
	Επανάλαβε συνέχεια
	Επανάλαβε <NUMBER> φορές
	Επανάλαβε μέχρι να πατηθεί το στρογγυλο κουμπί
	Επανάλαβε μέχρι να πατηθεί το τρίγωνο κουμπί
	Επανάλαβε μέχρι να ανιχνευτεί εμπόδιο
	Τερματισμός προγράμματος

Block	Τι κάνει
	Εκκίνηση όταν ανιχνευτεί εμπόδιο
	Εκκίνηση όταν ανιχνευτεί 1 παλαμάκι
	Εκκίνηση όταν ανιχνευτούν 2 παλαμάκια
	Εκκίνηση όταν πατηθεί το τρίγωνο κουμπί
	Εκκίνηση όταν πατηθεί το στρόγγυλο κουμπί
	Εκκίνηση όταν ανιχνευτεί λευκή επιφάνεια
	Εκκίνηση όταν ανιχνευτεί σκούρα επιφάνεια
	Εκκίνηση όταν παραληφθεί το μπλε μήνυμα
	Εκκίνηση όταν παραληφθεί το ροζ μήνυμα
	Εκκίνηση όταν παραληφθεί το πράσινο μήνυμα



Block	Τι κάνει
	Εκκίνηση όταν παραληφθεί το μωβ μήνυμα
	Εκκίνηση όταν παραληφθεί το πορτοκαλί μήνυμα
	Εκκίνηση όταν παραληφθεί το λουλακί μήνυμα
	Εκκίνηση όταν πατηθεί το 1 στο τηλεχειριστήριο
	Εκκίνηση όταν πατηθεί το 2 στο τηλεχειριστήριο
	Εκκίνηση όταν πατηθεί το 3 στο τηλεχειριστήριο
	Εκκίνηση όταν πατηθεί το 4 στο τηλεχειριστήριο
	Εκκίνηση όταν πατηθεί το 5 στο τηλεχειριστήριο
	Εκκίνηση όταν πατηθεί το 6 στο τηλεχειριστήριο
	Εκκίνηση προγράμματος